Hamilton Beach

Bottom-Loading Water Cooler

Instruction Manual

To ensure proper use and for your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.




Congratulations, you have acquired a high-quality Hamilton Beach™ Water Dispenser for bottled water. This product allows you to enjoy a cool drink or a hot beverage and has many features that you will find convenient to use. Please remember to record the model number and series code which can be found on a label in the back of the unit.

Model number Series code Date of purchase

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING!

TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE: 1-800-256-8169

Parts and Features



1 Control panel (see Close-up)
2 Hot water dispensing button
3 Room temperature water dispensing button
4 Cold water dispensing button
5 Water dispensing spigot
6 Removable drip tray
7 Lower door (bottle storage compartment)
8 Water probe (draws water from water bottle)
9 Door switch (controls pump operation)
10 Condenser coil
11 Drain valve
12 Night Light Switch
13 Cold Water Switch
14 Hot Water Switch

Control Panel Close-Up



A Power on/off indicator light
B Hot water indicator light
Light on = Water is heating.
Light off = Hot water is ready to dispense.
C Cold water indicator light
Light on = Water is cooling.
Light off = Cold water is ready to dispense.
D Water level indicator light
Flashing light = Low water level. Water bottle is empty.
Light off = Water levels are normal.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
- **WARNING: BURN HAZARD.** The product heats water to a temperature of approximately 95 ° C / 203° F. Water temperatures above 52° C / 125° F can cause severe burns or death from scalding. Children, the disabled and the elderly are at highest risk of being scalded. Children should be supervised by an adult when using this product.
- **WARNING: FIRE HAZARD.** Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Do not operate dispenser with a damaged cord. Do not use with an underrated extension cord.
- **WARNING: SHOCK HAZARD.** Unplug the water dispenser before cleaning or wiping up spilled water on unit. Do not attempt to service the dispenser. Do not operate dispenser with a damaged cord.
- **NOTE:** The water pump system includes a special safety feature that prevents/stops operation when the water bottle is empty. Water pump operation is also linked to a door switch system mounted inside the lower storage compartment. When you replace the water bottle, remember to close the door.
- Never turn the product upside down or tilt more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for a long period of time, you must position the water cooler in the upright position for approximately 12 hours before turning it on.
- Never use this dispenser with water that is unsafe to drink or is from an unknown source.
- Never use any other liquid in this dispenser than bottled water.
- Install this water dispenser in a dry place away from direct sunlight. For indoor use only.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 2" (5 cm) around the back and sides of the dispenser for proper ventilation.
- Regular cleaning of the water dispenser is required for proper operation. Clean the dispenser every 4 months using the instructions in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!!

Grounding Instructions

WARNING: Modifying or defeating of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
- This appliance is equipped with a power cord that has a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
- Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.
- For best operation, plug the appliance into its own electrical outlet on a dedicated circuit to prevent flickering of lights, blowing of fuse, or tripping of circuit breaker.

Getting Familiar with Your Hamilton Beach Water Dispenser

Features

- Designed for in-home or office use.
- Fits 3 or 5 gallon bottles.
- Three high-flow water dispensing buttons - Red for hot water, Navy Blue for cold water and Light Blue for room temperature.
- Night Light Switch - Located on the back of the appliance. Switch blue control to on.
- Energy Saver Switches - Located on the back of the appliance. Switch red control to off to stop heating and green control to off to stop cooling.

Proper Installation and Location

- This dispenser is for indoor use only. Do not use outdoors.
- Place the dispenser on a level surface that can support its weight with a full water bottle installed.
- To ensure that your water dispenser works at the maximum efficiency, leave at least 5 cm / 2 inches of clearance between all sides of the dispenser and any walls.
- To prevent damage to the dispenser, do not plug dispenser into the power outlet until reading the instructions first!

Preparing, Loading and Operating Your Dispenser

For use with 3 or 5 gal (12 or 19L) water bottles.

IMPORTANT: Always wash your hands before handling water bottle. Clean the top of the water bottle with a damp cloth.

1. Make sure the lower compartment storage door is open. This will prevent activation of the water pump. Open door by depressing the latch.
2. Place fresh bottle outside of cabinet.
3. Clean outside of new bottle with a cloth.
4. Remove entire plastic cap from top of bottle.
5. Place probe into bottle (fig.1).
6. Slide collar down until it clicks in place.
7. Push head down until tubes hit bottom of bottle (fig.2).
8. Slide bottle into cabinet and close door.



figure 1



figure 2

Plug cord into a properly grounded wall outlet. At this time the pump will begin to move water from the bottle to the hot and cold tanks. It will take up to 4 minutes to fill the tanks for the first time. During this period the pump will run continuously. This is normal, and the water pump will stop automatically when the tanks are completely filled.

9. Allow 1 hour for water to reach hot and cold temperatures.

WARNING: BURN HAZARD. The product heats water to a temperature of approximately 95° C / 203° F. Water temperatures above 52° C / 125° F can cause severe burns or death from scalding. Children, the disabled and the elderly are at highest risk of being scalded. Children should be supervised by an adult when using this product.

10. Place a glass under the dispensing spigot on the right side of the water outlet panel.
11. For cold water, press/hold the dispensing button (#4 on the Parts and Features list) until the desired amount of water has been dispensed, then release.
12. To dispense room temperature water, press/hold the dispensing button (#3 on the Parts and Features list) until the desired amount of water has been dispensed, then release.
13. The hot water dispensing button features a Child Safety Lock. To dispense hot water, slide the safety lock forward, then push/hold the dispensing button (#2 on the Parts and Features list) until the desired amount of water has been dispensed, then release.



Slide safety lock forward then push button

Proper Care and Cleaning of the Dispenser

- To maintain maximum efficiency and to prevent bacterial growth in the water dispenser, we strongly recommend cleaning every 4 months.


Cleaning the Outside of the Dispenser

- Wipe the outside of the dispenser with a mild soap and water mixture. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and dry all surfaces.
- Do not immerse in water.

Cleaning the Drip Tray and Grill

The drip tray and grill should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and mineral deposits.

1. To remove the drip tray (#6 on the Parts and Features list) pull the tray to dislodge it from the guides. Drain and clean.
2. Use a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let soak until the deposits come loose. Then wash, rinse and dry thoroughly.
3. To replace the drip tray, put the grill back on the tray and slide the tray onto the guides.



NOTE: The drip tray is not dishwasher safe.

Cleaning the Condenser


To improve cooling and efficiency, vacuum or sweep away the dust from the condenser coils on the back of the dispenser. You can purchase a brush designed specifically for this purpose from your local appliance store.

Draining the Reservoirs

WARNING: BURN HAZARD. The product heats water to a temperature of approximately 95° C / 203° F. Water temperatures above 52° C / 125° F can cause severe burns or death from scalding. Children, the disabled and the elderly are at highest risk of being scalded. Children should be supervised by an adult when using this product.

Drain the reservoirs before and after cleaning, before long vacations or if not using the dispenser for a long period of time.

1. Unplug the dispenser.
2. Open the bottom door and remove bottle from dispenser.
3. Remove probe from water bottle.
4. Place container under spigot. Press and hold the hot and cold dispensing buttons until water no longer comes out.
5. Place a container directly under the drain valve on the back of the dispenser (#14 on the Parts and Features list).
6. Remove the drain valve cap and drain valve plug and let the water flow into the container.
7. Replace the drain valve cap and drain valve plug.
8. Replace the water bottle.
9. Plug in the dispenser.




Drain Valve

Sanitizing and Cleaning the Water Tanks

Important: Periodically the water dispenser tanks must be sanitized to prevent unpleasant tastes in the water and cleaned to remove mineral deposits that can impair flow.

1. Using a clean jug, premix 2.5 ml / ½ teaspoon of ordinary 6.0% maximum household bleach to a 2 liter / 2 quart pitcher filled with tap water. Place the probe into cleaning solution, make sure the container of cleaning solution does not tip over and close the storage compartment door. The water pump will start automatically and draw the cleaning solution into the dispenser reservoirs.
2. When all of the cleaning solution has been drawn, the pump will continue to operate for approximately 120 seconds and stop automatically. The red water level indicator light will begin to flash. This is normal. Simply open the storage compartment door to cancel the flashing red light. Allow the cleaning solution to sit inside the dispenser for 20 minutes.
3. Place a 1 gallon jug / container under the dispensing spigots and press both the hot and cold dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing. Discard cleaning solution.

4. Using a jug / container, drain the remaining cleaning solution from the internal reservoirs by unscrewing the drain cap and removing the drain plug from the drain valve located on the back of the unit. Discard the cleaning solution. Re-install the drain plug and drain cap on the unit.
5. Flush the system using 0.5 gal / 2L clean water using the same procedure outlined in steps 1 through 4 above. Then the rinse water stops flowing, reinstall the drain plug and drain cap and tighten. The sanitizing and cleaning process is now complete.



Drain Valve

To Remove Mineral Deposits

To remove mineral deposits, follow the instructions for Cleaning and Sanitizing the Water Tanks, substituting either 2 liters / 2 quarts of water mixed with 2 liters / 2 quarts of vinegar OR 4 liters / 1 gallon of water mixed with 454 grams / 16 ounces of citric acid crystals. Bleach does not remove mineral deposits.

Problem	Possible Causes	Solution
No hot or cold water.	1. Dispenser is unplugged. 2. The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	1. Push plug completely into outlet. 2a. Replace fuse or reset circuit breaker 2b. If too many items are plugged into a single circuit, move some items to a different plug.
No water dispenses from spigot.	1. Dispenser is unplugged. 2. Water heater is not turned on. 3. The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	1. Push plug completely into outlet. 2. Turn on the heater switch. 3a. Replace fuse or reset circuit breaker 3b. If too many items are plugged into a single circuit, move some items to a different plug.
Water dispenser leaks from the outside.	Crack or pin hole in water bottle	Replace with new bottle
Water has poor taste or odor.	Tank needs to be cleaned or sanitized	See "Sanitizing and Cleaning" instructions
Water dispenser does not work.	1. Empty water bottle 2. Mineral deposits are clogging tank	1. Replace with new bottle 2. See "Care and Cleaning" instructions

ENERGY STAR

PRS Enterprises
3349 Monroe Ave., Suite 328
Rochester NY 14618

Hamilton Beach

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach, Inc. used under license by PRS Enterprises.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Hamilton Beach

Despachador de Agua de Carga Inferior

Manual de Instrucciones

Por su seguridad y para asegurar el uso adecuado de este aparato, por favor lea completamente las siguientes instrucciones antes de operarlo.




Felicidades por haber adquirido un despachador de agua embotellada Hamilton Beach™ de alta calidad. Este producto le permite disfrutar de una bebida fría o caliente y tiene muchas convenientes características de uso. Por favor recuerde anotar el número del modelo y el código de serie que se encuentran en la etiqueta en la parte posterior de la unidad.

Número del modelo _____ Código de la serie _____ Fecha de compra _____

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO!

LLAME GRATIS AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
1-800-256-8169

Partes y Características



1. Panel de control (vea el acercamiento)
2. Botón para dispensar agua caliente
3. Botón para dispensar agua a temperatura ambiente
4. Botón para dispensar agua fría
5. Grifo para dispensar agua
6. Bandeja de goteo removible
7. Puerta inferior (compartimento para almacenar el garrafón)
8. Sonda de acero inoxidable (succiona agua del garrafón)
9. Interruptor de la puerta (controla la operación de la bomba)
10. Bobina del condensador
11. Válvula para drenar
12. Noche interruptor de la luz
13. Interruptor de agua fría
14. Interruptor de agua caliente

Acercamiento del Panel de Control



A Interruptor para encender y apagar el calentador

B Luz indicadora de agua caliente
La luz está encendida = Agua se está calentando.
La luz está apagada= Agua caliente está lista para suministrar.

C Luz indicadora de agua fría
La luz está encendida = Agua se está enfriandopara suministrar.
La luz está apagada= Agua fría está lista para suministrar.

D Luz indicadora del nivel del agua
Luz intermitente = Nivel de agua bajo. El garrafón está vacío.
Luz apagada = Los niveles de agua son normales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Al utilizar aparatos eléctricos, se deben observar precauciones de seguridad básicas incluyendo las siguientes:
- **ADVERTENCIA: PELIGRO DE QUEMADURAS.** El producto calienta el agua a temperaturas de aproximadamente 95° C (203° F). Las temperaturas de agua por sobre los 52° C (125° F) pueden causar quemaduras severas y hasta la muerte por quemadura. Los niños, los discapacitados y los ancianos corren mayor riesgo de sufrir quemaduras. Los niños deben utilizar este producto bajo supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO** No almacene o use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de éste o de cualquier otro aparato eléctrico. No opere el despachador con un cable dañado. No lo opere con una extensión eléctrica que no reúna los estándares de Underwriters Laboratory (UL).
- **ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** Desenchufe el despachador de agua antes de limpiar o secar agua que se haya derramado sobre la unidad. No intente repararlo, ni lo opere con un cable dañado.
- **NOTA:** El sistema de bombeo de agua incluye un dispositivo de seguridad especial que detiene la operación de la bomba cuando el garrafón está vacío. La operación de la bomba de agua también está ligada al sistema del interruptor de la puerta instalado dentro del compartimento de almacenaje inferior. Al sustituir la botella de agua, no olvide cerrar la puerta.
- Nunca invierta este despachador de agua o lo incline más de 45 grados. Si la unidad ha estado apoyada sobre un costado por un período largo de tiempo, ponga el aparato de pie por aproximadamente 12 horas antes de encenderlo.
- Nunca utilice este despachador con agua que no sea segura para beber o que sea de una fuente o calidad desconocidas.
- Nunca use cualquier otro líquido en este despachador que no sea agua embotellada.
- Instale este despachador de agua en un lugar seco alejado de la luz solar directa.
- Para uso en interiores solamente.
- No coloque objetos inflamables cerca del despachador.
- Deje por lo menos 5 cm (2 pulgadas) de separación entre la parte trasera y la pared y a los costados del despachador para una ventilación adecuada.
- La limpieza regular del despachador de agua es necesaria para la operación apropiada. Limpie el aparato cada 4 meses siguiendo las instrucciones en este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la Conexión a Tierra

ADVERTENCIA: El uso inapropiado de la clavija para conexión a tierra puede resultar en riesgo de descarga eléctrica.

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Este electrodoméstico cuenta con un cable eléctrico equipado con un alambre y un enchufe con una clavija con conexión a tierra. El enchufe debe ser conectado en un tomacorriente adecuadamente instalado y con conexión a tierra.
- En caso de no entender totalmente las instrucciones sobre cómo conectar a tierra o si tiene dudas sobre la conexión a tierra adecuada para este aparato, solicite la ayuda de un electricista calificado.
- Bajo ninguna circunstancia corte o elimine la tercera clavija de conexión a tierra del enchufe.
- No utilice un cable de extensión eléctrica con este aparato. Si el cable eléctrico proporcionado es muy corto, un electricista calificado deberá instalar un tomacorriente cerca del aparato.
- Para la mejor operación, enchufe el despachador en su propio tomacorriente en un circuito dedicado para prevenir que las luces se enciendan y apaguen, un fusible se queme o se active el cortacircuito.

Familiarizándose con su Despachador de Agua Hamilton Beach

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para uso en el hogar o la oficina.
- Utiliza garrafones de 3 ó 5 galones.
- Cuenta con 3 botones dispensadores de agua de alto flujo: rojo para agua caliente, Azul marino para el agua fría, el azul claro para la temperatura ambiente.

Instalación y Ubicación Adecuadas

- Este despachador es para uso en el interior solamente. No lo utilice en el exterior.
- Coloque el despachador sobre una superficie nivelada que pueda sostener su peso con un garrafón lleno dentro del mismo.

- Para asegurar que su despachador de agua trabaje a su eficiencia máxima, deje al menos 5 cm (2 pulgadas) de separación entre todos los lados del despachador y cualquier pared.
- ¡Lea todas las instrucciones antes de conectar el despachador a un tomacorriente para evitar cualquier daño al despachador!

Preparando, Cargando y Operando su Despachador

Para utilizarse con garrafones de 3 ó 5 galones (12 ó 19 litros).

IMPORTANTE: Lávese las manos siempre antes de tocar el garrafón de agua y limpie la parte superior del mismo con un paño húmedo.

1. Asegúrese de que la puerta del compartimento de almacenaje inferior esté abierta. Esto previene la activación de la bomba de agua. Presione el pestillo para abrir la puerta.
2. Remueva la etiqueta de la tapa del garrafón.
3. Si la tapa del garrafón tiene una membrana que se perfora en la tapa, inserte la sonda en la tapa y empuje hacia abajo hasta que la membrana se abra. Inserte la sonda en la botella hasta que el fondo de la sonda toque el fondo del garrafón. NOTA: La sonda tiene un diseño telescópico exclusivo para uso con garrafones de 5 galones (9 litros) o de 3 galones (12 litros). Para ajustar el largo de la sonda, sostenga la parte superior de la sonda y simplemente jale o empuje la parte inferior de la sonda al largo deseado. (Vea Fig. 1 y Fig. 2). Para garrafones que no tienen tapa, inserte la sonda en la boca del garrafón y siga las instrucciones dadas anteriormente.


Figura 1


Figura 2

4. Para fijar la sonda al cuello del garrafón, asegúrese de que el esa esté en posición horizontal y presione firmemente sobre el tope del cuello del garrafón.
5. Para instalar el garrafón de agua dentro del compartimento de almacenaje, simplemente coloque el garrafón en frente de la rampa del compartimento de almacenaje y empuje/deslice hacia adentro con su pierna hasta que el garrafón se detenga.
6. Cierre la puerta del compartimento de almacenaje y la bomba de agua empezará a acarrear el agua al despachador automáticamente. Cuando los tanques están llenos, la bomba de agua se detendrá automáticamente.
7. Encender la calefacción (#13 En piezas y funciones Page) y enfriamiento (#14 En piezas y funciones Page) cambia.

8. Deje transcurrir una hora antes de usar para que el agua llegue a las temperaturas caliente y fría. **ADVERTENCIA: PELIGRO DE QUEMADURAS. El producto calienta el agua a temperaturas de aproximadamente 95° C (203° F). Las temperaturas de agua por sobre los 52° C (125° F) pueden causar quemaduras severas y hasta la muerte por quemadura. Los niños, los discapacitados y los ancianos corren mayor riesgo de sufrir quemaduras. Los niños deben utilizar este producto bajo supervisión de un adulto.**
9. Coloque un vaso debajo del grifo para dispensar agua localizado en lado derecho del panel de desagüe.
10. Para dispensar agua fría, presione y sostenga el botón para dispensar (#4 en la lista de Partes y Características) hasta que la cantidad deseada haya sido dispensada, luego suelte.
11. Para dispensar agua a temperatura ambiente, presione y sostenga el botón para dispensar (#3 en la lista de Partes y Características) hasta que la cantidad deseada haya sido dispensada, luego suelte.
12. El botón para dispensar agua caliente tiene un Dispositivo de Seguridad a Prueba de Niños. Para dispensar agua caliente, deslice el dispositivo de segurdad hacia adelante y luego empuje y sostenga el botón (#2 en la lista de Partes y Características) hasta que la cantidad deseada haya sido dispensada, luego suelte.

Limpieza y Cuidado Adecuados del Despachador

- Para mantener la eficiencia máxima y prevenir el crecimiento de bacterias en el despachador de agua, le recomendamos ampliamente que lo limpie cada cuatro meses.




Limpieza del Exterior del Despachador

- Limpie el exterior del despachador con una mezcla de jabón suave y agua. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos. Enjuague completamente con agua limpia y seque todas las superficies.
- No sumerja en agua.

Limpieza de la Bandeja de Goteo y la Rejilla

La bandeja de goteo y la rejilla deben vaciarse y limpiarse regularmente para eliminar manchas y depósitos minerales.



1. Para remover la bandeja de goteo (#5 en la lista de Partes y Características), jale la bandeja para separarla de los rieles, drénela y limpiela.
2. Use una mezcla de jabón suave y agua. Para depósitos resistentes, añada vinagre y remoje hasta que los depósitos se separen. Luego enjuague y seque completamente.
3. Para reponer la bandeja de goteo, ponga la rejilla de nuevo sobre la bandeja y deslice la bandeja en los rieles.

NOTA: La bandeja de goteo no debe lavarse en el lavaplatos.

Limpieza del Condensador

Para mejorar la eficiencia de la refrigeración, remueva el polvo de las bobinas del condensador en la parte posterior del despachador utilizando la aspiradora o un cepillo. Puede adquirir un cepillo diseñado especialmente para este propósito en su tienda de enseres y electrodomésticos local.


Drenaje del Tanque

¡**IMPORTANTE**! Desenchufe el despachador antes de drenar el tanque. Para evitar el riesgo de quemaduras, no dispense agua caliente hasta que la temperatura baje a un nivel seguro.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE QUEMADURAS. El producto calienta el agua a temperaturas de aproximadamente 95° C (203° F). Las temperaturas de agua por sobre los 52° C (125° F) pueden causar quemaduras severas y hasta la muerte por quemadura. Los niños, los discapacitados y los ancianos corren mayor riesgo de sufrir quemaduras. Los niños deben utilizar este producto bajo supervisión de un adulto.

Drene los embalses antes y después de limpiar, antes de vacaciones largas o si no va a usar el dispensador por un período largo de tiempo.

1. Abra la puerta inferior y saque el garrafón del despachador.
2. Saque la sonda del garrafón.
3. Coloque un envase debajo del grifo. Presione y sostenga los botones para dispensar agua caliente y fría hasta que ya no salga agua.
4. Coloque un envase directamente debajo de la válvula para drenar en la parte posterior del despachador (#11 en la lista de Partes y Características).




5. Remueva la tapa de la válvula para drenar y saque el tapón de la misma y deje que el agua fluya en el envase.

6. Tras reponer el tapón de la válvula para drenar, reponga la tapa del drenaje.
7. Reponga el garrafón en el compartimiento.

Desinfectar y Limpiar los Tanques de Agua

Importante: Periódicamente los tanques del despachador de agua deben ser desinfectados para prevenir sabores desagradables en el agua y deben limpiarse para remover los depósitos minerales que podrían impedir el flujo.

1. Usando una jarra limpia, mezcle media cucharadita (2.5 ml) de cloro de uso doméstico de un máximo de 6.0% con 2 litros (medio galón) de agua de la llave. Coloque la sonda en esta solución limpiadora, asegurándose de que el envase con la solución limpiadora no se vuelque, y cierre la puerta del compartimento de almacenaje. La bomba de agua funcionará automáticamente y succionará la solución limpiadora llevándola a los tanques del despachador.
2. Cuando toda la solución limpiadora haya sido succionada, la bomba continuará operando por aproximadamente 120 segundos y se detendrá automáticamente. La luz roja que indica el nivel de agua empezará a encenderse y apagarse. Esto es normal. Simplemente abra la puerta del compartimento de almacenaje para cancelar la luz amarilla intermitente. Deje que la solución limpiadora repose en el despachador por 20 minutos.
3. Coloque un envase de 1 galón (4 litros) debajo del grifo dispensador de agua y presione los botones que dispensan agua caliente y fría hasta que la solución limpiadora deje de fluir. Deseche la solución limpiadora.
4. Desenrosque la tapa de la válvula para drenar y remueva el tapón de la misma localizados en la parte posterior de la unidad. Usando un envase, drene la solución limpiadora restante de los tanques internos y deseche la solución limpiadora. Tras reponer el tapón de la válvula para drenar, reponga la tapa de la misma.
5. Purgue el sistema usando 2 litros (medio galón) de agua limpia usando el mismo procedimiento detallado en los pasos 1 al 4. Cuando el agua de enjuague deje de fluir, reinstale el tapón de drenaje y la tapa de drenaje y apriételos bien. El proceso de limpieza y desinfección se ha completado.



Para Eliminar los Depósitos Minerales

Para eliminar los depósitos minerales, siga las instrucciones para Limpiar y Desinfectar los Tanques de Agua, sustituyendo ya sea 2 litros (medio galón) de agua mezclados con 2 litros (medio galón) de vinagre ó 4 litros (1 galón) de agua mezclado con medio kilo (16 onzas) de cristales de ácido cítrico. El blanqueador no elimina los depósitos minerales.

Solución de problemas

Problema	Posibles Causas	Solución
No sale agua caliente o fría.	1. Demasiado consumo de agua caliente o fría en un período corto de tiempo. 2. El despachador está desenchufado.	1. Espere 30 minutos antes de volverlo a usar. 2. Conecte el enchufe al tomacorriente.
El grifo no dispensa agua.	1. El garrafón está vacío. 2. El despachador está desenchufado. 3. Depósitos minerales están obstruyendo el tanque.	1. Si la luz que indica el nivel de agua en el panel de control se enciende y apaga, el garrafón está vacío. Instale un garrafón nuevo. 2. Conecte el enchufe en el tomacorriente. 3. Vea “Limpiar y Desinfectar los Tanques de Agua”.
El agua no está fría	1. El despachador está desenchufado. 2. El fusible se quemó o el cortacircuitos fue activado.	1. Empuje el enchufe totalmente en el tomacorriente. 2a. Reemplace el fusible o regrese el cortacircuito a su posición normal. 2b. Si hay muchos aparatos conectados a un solo circuito, mueva algunos de éstos a otros circuitos.

Problema	Posibles Causas	Solución
El agua no está caliente.	1. El despachador está desenchufado. 2. El calentador de agua no está encendido. 3. El fusible se quemó o el cortacircuitos fue activado.	1. Empuje el enchufe totalmente en el tomacorriente. 2. Encienda el calentador de agua usando el interruptor en el panel de control. 3a. Reemplace el fusible o regrese el cortacircuito a su posición normal. 3b. Si hay muchos aparatos conectados a un solo circuito, mueva algunos de éstos a otros circuitos.
El despachador de agua gotea desde afuera.	El garrafón está roto o agrietado.	Reemplace con un garrafón nuevo
El agua tiene mal sabor u olor.	El tanque necesita ser limpiado o desinfectado.	Vea “Desinfectar y Limpiar los Tanques de Agua”.
El despachador de agua no funciona.	1. El garrafón está vacío. 2. Depósitos minerales están obstruyendo el tanque.	1. Reemplace con un garrafón nuevo. 2. Vea “Desinfectar y Limpiar los Tanques de Agua”.

ENERGY STAR

PRS Enterprises
3349 Monroe Ave.
Suite 328
Rochester NY 14618

Hamilton Beach

Hamilton Beach® es una marca registrada de Hamilton Beach, Inc. usada bajo licencia por PRS Enterprises.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!